



elements

Modell: AU-4000

Frequently Asked Questions
Häufig gestellte Fragen

Wie lässt sich der Alarm einstellen?

- Drücken Sie die Menü-Taste (Mitte des Rings), Nun drücken Sie die Pfeiltasten (Ring links + rechts) bis das Wort „Alarm“ erscheint. Stellen Sie mit VOLUME +/- „Alarm On“ ein. Bestätigen mit der Menü-Taste (Mitte des Rings). Uhrzeit mit VOLUME +/- einstellen. Mit Menü-Taste bestätigen. „Source“ (Beep, FM Radio, AM Radio) mit Pfeiltasten (links, rechts) festlegen. Mit Menü-Taste bestätigen. Lautstärke mit VOLUME +/- einstellen. Mit Menü-Taste bestätigen.

Wie kann ein MP3-Player/Laptop oder PC mit dem Gerät verbunden werden?

- Verwenden Sie ein 3,5 mm Klinkenkabel. Verbinden Sie so Ihren MP3-Player/Laptop oder PC (über den Kopfhörer-/Audioausgang) mit dem Aux-In Eingang auf der Rückseite Ihres elements.
- Bitte beachten Sie: das externe Abspielgerät kann beim Anschluss über Aux-In nicht über elements gesteuert oder geladen werden.

Kann ich mich auch vom MP3-Player (Anschluss über Aux-In) wecken lassen?

- Nein, das ist nicht möglich.

Wie kann ich die Anzeige und den Lichtring der Helligkeit anpassen?

- Anzeige: Menü-Taste (Mitte des Rings) drücken und Pfeiltasten (Ring links + rechts) drücken bis „Dimmer“ im Display erscheint. Mit VOLUME +/- Dim Hi, Dim Mi, Dim Lo auswählen. Mit Menü-Taste bestätigen.
- Lichtring: Menü-Taste (Mitte des Rings) drücken und Pfeiltasten (Ring links + rechts) drücken bis „Light“ im Display erscheint. Mit VOLUME +/- High, Mid, Low, Off auswählen.

Wie kann ich sehen welcher Modelltyp mein sonoro ist?

- Auf der Rückseite jedes sonoro Produktes befindet sich die „Product No.“ In gedruckter Form. Diese kennzeichnet das Modell.

Welche sonoro Produkte sind mit Apple iPod Produkten kompatibel?

- Die Produkte cubo 2010 (AU-1310) und elements W verfügen über die Anschlussmöglichkeit der optionalen iPod Dockingstation eDock von sonoro. Das Design Musiksystem eklipse verfügt über eine integrierte Dockingstation auf der Oberseite des Geräts.

Was bedeutet das Schloss auf der Rückseite meines sonoro?

- Das kleine Schloss kennzeichnet den Eingang für ein so genanntes Key Lock System. Anwendbar für Hotels oder andere öffentlich zugängliche Örtlichkeiten, lassen sich alle sonoro Produkte über ein Befestigungssystem vor Diebstahl sichern.

Wo finde ich einen sonoro Händler in meine Nähe?

- Wählen Sie auf der sonoro Website www.sonoro-audio.com im Menü oben rechts den Punkt „Shops“ aus oder nutzen Sie den „Shops“-Button am rechten Seitenrand und gelangen Sie so zur sonoro Händlersuche.

sonoro

Wen kann ich kontaktieren, wenn ich technische Fragen zum Umgang mit meinem Gerät von sonoro habe?

- Wenden Sie sich an Ihr sonoro Service Center: Wählen Sie auf der sonoro Website www.sonoro-audio.com Ihr Land aus. Im Menü oben rechts führt Sie der Punkt „Kontakt“ zum Online-Kontaktformular und zur Adresse Ihres sonoro Service Centers.